

FUNCIONAMIENTO

El regulador dispone de 2 displays de cuatro dígitos. El display superior (ambar) muestra en todo momento la temperatura real del horno, mientras el inferior de menor tamaño (rojo), muestra el valor de set-point 1 (temperatura programada).

TECLAS Y PILOTOS

Tecla triangular vértice superior: Aumenta el valor de la cifra.

Tecla triangular vértice inferior: Disminuye el valor de la cifra.

Tecla SET: SIN USO. (Visualiza el set-point 2 "0" y el % de regulación "auto").

Piloto Out1: Piloto de marcha. Se ilumina mientras la temperatura real del horno es inferior al valor de set-point 1.

Piloto Out2: Piloto de alarma. Se ilumina mientras la temperatura real del horno es superior al valor de set-point 1.



PROGRAMACIÓN

Pulsar la tecla "vértice superior" o "vértice inferior", el display inferior muestra el valor de set-point 1. El nuevo valor queda memorizado automáticamente.

MENSAJES

E-01: Error E2Prom.

E-02: Temperatura fuera de rango.

E-04: Configuración interna errónea. Solución: Verificar los parámetros de configuración.

E-05: Termopar abierto o temperatura fuera de límite. Solución: Comprobar el termopar del horno.